

Lancer (ランサー) 初回ご使用ガイド

		<p>プラス マイナス</p> 
<p>同梱物を確認する 写真の部品が箱に入っています。 QR コードの付いた保証書は、捨てずに大切に保管しておいてください。</p>	<p>18650 バッテリーを挿入する 電池のプラス (+) 極が奥になるように挿入します。 正しい向きに電池を挿入すると、液晶ディスプレイにロゴマークが点灯します。</p>	<p>18650 バッテリーのプラス/マイナス Sony VTC4 バッテリーの場合は、黒い枠がある面がプラス (+) 極、平らな面がマイナス (-) 極です。</p>

この後は、お好みのアトマイザーと組み合わせてお使いください。

使用後は電源を OFF にしてください。(電源ボタンを 2 秒以内に 5 回押すか、ディスプレイのメニューから選択)

Lancer (ランサー) 使用上の注意点

Lancer (ランサー) は最大電力 75W、最大電圧 9V まで設定できますが、アトマイザーの対応電力、対応電圧を超える設定の場合はコイルが焦げます。

必ずお使いのアトマイザーの対応範囲内の設定でご使用ください。

VapeOnly 製の他の電子タバコ用アトマイザーの場合

- AuraMini (オーラミニ) アトマイザー : 21W-35W / 3.3V-4.2V
- Arcus (アークス) アトマイザー : 7W-17W / 3.3V-4.2V

詳細は取扱説明書をお読みください。ご不明点は **VAPE オンライン**【<http://vape-online.jp>】お問い合わせフォームからお気軽にどうぞ！