

# Malle (マル) 初回ご使用ガイド

<p><b>同梱物を確認する</b> 写真の部品が箱に入っています。 QR コードの付いた保証書は、捨てずに大切に保管しておいてください。</p>	<p><b>リキッド注入① アトマイザーを取り外す</b> アトマイザー（吸い口部分）を反時計回りに回し、バッテリーから取り外します。</p>	<p><b>リキッド注入② コイルを取り外す</b> 矢印の方向にコイルを引き抜きます。 故障の原因になるので、コイル先端の細い部分は持たないでください。</p>
<p>中央の穴にはリキッドを入れない</p>	<p>リキッドがコイル内部に染み込むまで約 5 分待つ</p>	
<p><b>リキッド注入③ アトマイザーにリキッドを注入</b> 中央の穴にリキッドが入らないよう、注意しながらリキッドを注入してください。中央の穴は通気口なのでリキッドが入ると液漏れし、故障の原因になります。</p>	<p><b>リキッド注入④ パーツを取り付け約 5 分待つ</b> リキッドがコイル内部に染み込む前に使用すると、空焚きされて焦げ臭くなったり、ショートの原因になります。その場合はコイル交換が必要です。</p>	<p><b>喫煙する</b> 息を吸い込むと自動的に電源が入りミストが発生します。喫煙中は先端が赤く光ります。使用後に専用ケースに収納すると自動的に充電が開始されます。</p>

詳細は取扱説明書をお読みください。ご不明点は **VAPE オンライン**【 <http://vape-online.jp> 】お問い合わせフォームからお気軽にどうぞ！

## コイル交換時の注意点

### ・コイル交換後、リキッドが染み込むまで 5 分ほど置いてください

リキッドがコイル内部に染み込む前に使用すると、空焚きされて焦げ臭くなったり、ショートの原因になります。

また、粘度の高いリキッド（VG 比率が高いものなど）をお使いの場合はコイルに染み込みづらい場合がありますので、必要に応じてそれ以上の時間置くか、揺らしてコイルに付着した気泡を取り除くなどをして染み込みやすくしてください。

### ・【最重要】リキッド漏れにご注意ください！故障の原因となります

リキッドを入れ過ぎるとしっかり奥までコイルが装着されず、リキッド漏れの原因となります。タンク容量が小さいためご注意ください。

必ずリキッドが漏れていないことを確認してからバッテリーを装着してください。もしリキッドが漏れた場合はしっかり拭き取ってください。

バッテリーとの接続部分にリキッドが付着したまま使用すると、バッテリー内部にリキッドが浸透して故障の原因となります。

またバッテリーとの接続が緩い場合もコイルが漏れだす原因となります。しっかり締めてください。

使用後にアトマイザーからバッテリーを取り外して、コイルの外側やバッテリーの接続部分にリキッドが付着していないかご確認ください。

付着している場合はリキッドの入れ過ぎや取り付けが緩いなどの原因が考えられます。必ず拭き取り、タンクのリキッドを減らしてください。

## ケース（PCC）の青ランプ点滅について

### ・電子タバコ収納時（絶縁シート無し）

電子タバコを収納している状態では、常に青ランプが点滅し続ける仕様です。

ケースのバッテリー残量を点滅の回数でお知らせするためのもので、不具合ではありませんのでご了承ください。

※取扱説明書の 21 ページ「ケースを充電する」の項目は、ケース単体での動作について記載しています。

※電子タバコを収納時は、ケースのバッテリー残量を表示するための点滅が優先されます。

### ・電子タバコ取り外し時（または絶縁シート取り付け時）

電子タバコを取り外したケース単体の状態では、青ランプは消灯します。

### ・電子タバコ収納時、取り外し時共通

充電ケーブル接続時にフル充電となった場合、青ランプが点灯します。